

Lilja vitriiniosan kasausohje



Asenna metallitapit alaosan pienempiin (5 mm) reikiin



Nosta vitriiniosa alaosan päälle siten, että metallitapit "osuvat" vitriiniosan reikiin.



Ruuvaa minifix erikoiruuvit (4 kpl) kannen reikiin. Nosta kansi yläosan päälle.
Huom! Minifix-ruuvit ovat ruuvit, joissa on musta muovi.



Asenna minifix mutterit kaapin sisäpuolelle ja kiristä pyörittämällä mutteria noin puoli kierrosta myötäpäivään toimituksen mukana tulleelle kuusiokoloavaimella