

SKOVBY HOITO-OHJEET

Tämä on tiivistelmä englannin kielisestä hoito-ohjeesta, jonka toimitamme aina huonekalun mukana. Suosittelemme lukemaan nämä molemmat ohjeistukset ennen tuotteen käyttöönottoa.

Skovby on valmistanut puisia huonekaluja jo yli 90 vuotta. Vuosikymmenten kokemus ovat tuoneet meille laajan tietotaidon massiivipuisista ja viilutetuista huonekaluista, ja niiden hoidosta sekä käytöstä. Kiinnittäkää siis huomionne seuraaviin asioihin, jotta ostamanne huonekalu pysyy pitkään hyvänä ja kestää sukupolvelta toiselle. Puu on elävä materiaali, joka sisältää kuivattunakin kosteutta. Sillä on kyky imeä itseensä kosteutta ja luovuttaa sitä ympäristöönsä vallitsevan ilmankosteuden mukaan. Tästä johtuen puu voi eri vuodenaikojen mukaan laajentua tai kutistua ilmankosteuden ja lämpötilojen vaihdellessa. Tämä voi ilmetä esimerkiksi pieninä hiushalkeamina pöydän kansilevyissä. Tällaiset pienet hiushalkeamat menevät umpeen kun kansi öljytään ja ilmankosteus muuttuu.

ÖLJYTYT PINNAT:

Kalusteet käsitellään Tanskassa tehtaallamme ennen niiden lähettämistä asiakkaalle. Suosittelemme kuitenkin ennen käyttöönottoa öljymään ruokapöydän kannen päältä ja reunoilta **Skovby-puuöljyllä**. Ensimmäiset öljymiskerrat ovat tärkeitä ja ne kannattaa tehdä lv-puuöljyllämme (natural oil). Puu tummuu aina ajan kuluessa, joten jos haluat vaalentaa valkoöljytyn puun sävyä niin suosittelemme öljymään joka 3-5 kerralla pinnan valkopigmentoidulla puuöljyllämme (white oil).

Puun solukkoon imeytyvä öljy estää tehokkaasti pinttymisen ja suojaaa pintaa kosteudelta. Se myös ennaltaehkäisee mahdollisia hiushalkeamia, jotka voivat syntyä suurista ilmankosteuden muutoksista. Pöydän pinta kannattaa öljyä vähintään 2-3 kertaa vuodessa (käytöstä riippuen). Minimi suositus on ennen talvea ja taas keväällä talven jälkeen, jolloin ilmankosteuden ja lämpötilan muutokset ovat suurimpia.

Käsittelyvaiheet:

1. Ennen tuotteen käyttöönottoa pyyhi pinta puhtaaksi ja varmista että se on kuiva ennen öljyn levittämistä. Suositus on jatkossa kevyt hionta hienolla hiomasienellä (200-220) syiden mukaan, jotta öljy imeytyy paremmin ja samalla pinttymät ja pienet naarmut lähtevät pois. Tämän jälkeen pyyhi pinta puhtaaksi.
2. Puun sävyyn pystyt vaikuttamaan valitsemalla lv- tai valko-pigmentoidun puuöljymme. Suositus on käyttää valkoöljyä joka kolmannella kerralla.
3. Ravistele öljypullo hyvin ennen sen avaamista. Kaada öljyä pehmeään ja nukkaamattomaan puuvillakankaaseen ja hiero sitä tasaisesti pöydän pintaan pyörivin liikkein ja puun syiden suuntaisesti. Suosittelemme öljyn varsinkin valkoöljyn levittämistä suoraan kankaaseen, jotta öljy ei muuta liikaa tuotteen sävyä.
4. Anna öljyn imeytyä puuhun vain 2-3 minuuttia, jonka jälkeen kuivaa pinta hyvin kuivalla, pehmeällä ja nukkaamattomalla puuvillakankaalla tasaiseksi. Pinnan tulee kuivua ennen käyttöönottoa n. 24 tuntia tai kunnes se ei ole lainkaan tahmea.

5. Puuöljyt ovat luonnonöljyjä ja niissä on aina itsesyttyimisvaara! Pese, kuivaa, polta tai upota käyttämäsi kankaan palat veteen tai säilytä ne ilmatiiviissä purkissa/pullossa välttääksesi niiden itsesyttyymisen.

*Jos pinnassa on naarmuja, painautumia tai pinttyneitä tahroja, aloita hiomalla pinta ennen öljyämistä kevyesti hienolla hiomapaperille (180-200). Hio vain puiden syiden suuntaisesti. Ennen öljyämistä puhdista pinta aina huolellisesti. *Pöytälevyn alapuoli on hyvä käsitellä joka toinen vuosi jotta ennalta ehkäistään mahdolliset halkeamat.*

.

Kts. kotisivuiltamme ohjeistus video: <https://www.skovby.com/en-gb/maintenance/oil-treated-surfaces>

HOITO-OHJEET SAIPPUOIDUILLE PINNOILLE:

Kalusteet käsitellään tehtaalla ennen niiden lähettämistä asiakkaalle. Suosittelemme kuitenkin ennen käyttöönottoa saippuoimaan ruokapöydän kannen molemmilta puolilta ja reunoilta **Skovby-puusaippualla**. Saippuakäsittelyä suosittelemme myös kaikille tuolimalleillemme, joissa on puinen selkänoja. Ensimmäiset käsittelykerrat ovat tärkeitä ja ne kannattaa tehdä lv-puusaippuallamme (Natural wood soap). Puu tummuu aina ajan kuluessa, joten jos haluat vaalentaa puun sävyä niin suosittelemme käsittelemään joka 3-5 kerralla pinnan valko-pigmentoidullamme puusaippualla (white pigment wood soap).

Puun solukkoon imeytyvä saippua estää pinttymisen ja suojaa pintaa kosteudelta. Saippuointi ei kuitenkaan anna yhtä hyvää suojaa, kuin öljytty pinta. Ja se myös lähtee pintaa pyyhittäessä öljyä helpommin pois. Tästä syystä suosittelemme 4-6 viikon välein saippuoimaan pinnan käytöstä riippuen.

Katso käsittelyvaiheet edellä mainitusta öljytyt pinnat-kohdasta.

*Jos pinnasta tulee saippuoinnin jälkeen hieman rosoinen niin hio pinta kevyesti hienolla hiomapaperille (220). Hio vain puiden syiden suuntaisesti. Tämän jälkeen pyyhi pöly pois ja levitä uusi saippua. Huom! Pienen naarmun tai kohouman saa korjattua seuraavasti: 1. tiputa päälle muutama tippa haaleaa vettä ja anna kuivua 2. tämän jälkeen pinta kohoaa ja voit hioa pinnan tasaiseksi ja lopuksi käsitellä kohdan puusaippualla. Kohouman kohdalla voit käyttää hieman karkeampaa hiomapaperia (180). *Huom! Saippuoiduissa pinnoissa pöytälevyn alapuoli on hyvä käsitellä kerran vuodessa jotta ennalta ehkäistään mahdolliset halkeamat.*

HOITO-OHJEET LAKATUILE PINNOILLE:

Pyyhi pinta kevyesti nihkeällä tai haaleassa vedessä kostutetulla rätillä. Pyyhi pinta aina kuivaksi puhdistamisen jälkeen. Kaikille tahroille sopii laimentamaton neutraali pesuneste. Lopuksi pyyhitään kostealla ja kuivataan.

HOITO-OHJEET LAMINAATTI- JA NANOPINNOILLE:

Korkeapainelaminaatti ja nanolaminaatti ovat tyylikkäitä ja kestäviä materiaaleja, jotka ovat kehitetty kestävämaan vaativala arki- tai julkitilakäyttöä. Puhdista pinta pelkällä lämpimällä vedellä ja kuivaa paperipyyhkeellä tai pehmeällä siivousliinalla. Jos tämä ei riitä lian irrottamiseen käytä tavallista yleispuhdistusainetta, joka ei sisällä

hankausainetta. Pyyhi pinta tämän jälkeen muutaman kerran kostealla rätillä ja lopuksi kuivaa se. Kaikille tahroille sopii laimentamaton neutraali pesuneste ja laimennettu astianpesuneste. Lopuksi pyyhitään muutaman kerran kostealla ja kuivataan.

MUITA VINKKEJÄ:

- ÄLÄ aseta kalustetta liian lähelle lämmönlähdettä ettei kosteuden liian nopea muutos riko sitä.
- ÄLÄ myöskään aseta kuumia esineitä suoraan huonekalun pinnalle. Käytä aina alustaa.
- Kuivaa pinnalle läikkyneet nesteet mahdollisimman nopeasti - Kosteus on puun pahin vihollinen.
- UV-valo vaalentaa puuta ajan mittaan. Vaihtele huonekalun päällä olevien esineiden paikkoja ja käännä esimerkiksi pöytä kerran vuodessa 180 astetta, jotta valo pääsee vaalentamaan puuta tasaisesti.
- Vältä ilmatiiviiden kuten muovisten pöytäliinojen käyttöä pöydän pinnan päällä, sillä kannen ja materiaalin väliin voi syntyä kondenssivettä.
- Vältä hankaavia siivousvälineitä ja aineita.
- Korvaa pinnoille asetettavien laitteiden kuminastat huopanastoilla tai muulla värjäämättömällä materiaalilla.

Lisätietoja www.skovby.com – Jos huonekalu on päässyt vahingoittumaan ota yhteys jälleenmyyjään.